

ARNAVI-UNU

преобразователь интерфейсов USB – RS485 / RS232 с выходом питания для датчиков



Предназначен для подключения к ПК и настройки различных цифровых датчиков уровня топлива

- Интерфейсы подключения датчиков: RS232 и RS485
- Выход питания для подключаемых датчиков: 12 В
- Подключение к ПК через стандартный разъем USB (miniUSB)

Выходной разъем для подключения датчиков имеет следующую распиновку:

GND	VCC	RS232 RX	RS232 TX	RS485 B	RS485 A
масса	Выходное питание для датчика (12В)	RX RS232	TX RS232	B RS485	A RS485